INDICATOR USI-9A



FUNGSI TOMBOL :

[Vehicle	1	Stores vehicle number or recall the vehicle records
[Tare	1	Sets or clears tare
[Store	1	Stores vehicle numbers and tare
[Clear	1	Clears vehicle number, tare and weighing record
[Set	1	Enters set menu
[Goods	1	Stores goods number
[Enter	1	Confirms the last operation and go to the next step
[Print	1	Manual printing
[Date/Time	1	Displays date and time or set time
[Gross/Net	1	Displays gross / net weight
[Zero	1	Zero display and sets zero point
[1	1	Scrolls through the available parameter values
[C →	1	Recalls unit-price
[C←	1	Stores unit-price
{ #/Rp.	1	Displays or sets unit-price
[Statistics	1	Prints statistics reports
[Daily	1	Prints daily reports
[Monthly]	Prints monthly reports

SETTING PARAMETER (KAPASITAS)

Contoh kap. 150.00 kg x 0.01 kg

- 1. Tekan [SET]
 - **PS** → Password
 - [PS 2003] → PASSWORD untuk setting "2003"
- 2. Tekan [ENTER]
 - <u>d</u> → divisi/ketelitian
 - [d 0.01]

(0.01/0.02/0.05/10/20/50/100/200/500/0.10/0.20/0.50/0.010/0.020/0.050/1/2/3/0.1/0.2/0.5)

- [↑] → untuk ganti nilai divisi
- 3. Tekan [ENTER]
 - **FS** → Full Scale Capacity (setting kapasitas penuh)
 - [--FS--] misal ketik 150
- 4. Tekan [ENTER]
 - <u>Unt</u> → Unit (satuan berat)
 - [Unt 0] → untuk <u>kg</u>
 - [Unt 1] → untuk <u>ton</u>
- 5. Tekan [ENTER]
 - t → filter parameter (jangkauan 0 ~ 99)

semakin kecil angka jangkauan → semakin cepat lompatan angka bergerak semakin besar angka jangkauan → semakin lambat lompatan angka bergerak

- [t 0]
- 6. Tekan [ENTER]
 - <u>**r n g</u>** → auto zero tracking</u>
 - r n g = 2 → auto zero tracking range < 1.2d
 - \circ r n g = 0 → auto zero tracking range < 0.4d
 - [rng 0]
- 7. Tekan [ENTER]
 - <u>01</u> → zero range setting

- 01 = 0 → layar dapat menampilkan angka 0 jika ditekan tombol [ZERO] tetapi berat beban harus kurang dari 2% dari berat total kapasitas timbangan.
- 01 = 1 → layar dapat menampilkan angka 0 jika ditekan tombol [ZERO] tetapi berat beban harus kurang dari 50% dari berat total kapasitas timbangan.
- [01 0]
- 8. Tekan [ENTER]
 - 02 -> pengaturan nilai 0 pada saat indicator di nyalakan.
 - O2 = 0 → layar tidak menampilkan nilai 0 (akan menampilkan angka aktual) pada saat indicator dinyalakan jika timbangan terdapat beban (berapapun berat beban tersebut).
 - O2 = 1 → layar tidak menampilkan nilai 0 (akan menampilkan angka aktual) pada saat indicator dinyalakan jika berat beban > 2% dari berat full kapasitas timbangan.
 - O2 = 2 → layar tidak menampilkan nilai 0 (akan menampilkan angka aktual) pada saat indicator dinyalakan dan berat beban harus > 10% dari berat full kapasitas timbangan.
 - O2 = 3 → layar tidak menampilkan nilai 0 (akan menampilkan angka aktual) pada saat indicator dinyalakan dan berat beban harus > 20% dari berat full kapasitas timbangan.
 - [02 2]
- 9. Tekan [ENTER]
 - **Full** → penguncian layar ketika timbangan mengalami overload (beban lebih).
 - Full = 0 \rightarrow layar tidak akan terkunci ketika timbangan overload.
 - Full = 1 \rightarrow layar akan terkunci ketika timbangan overload.
 - [Full 0]
- 10. Tekan [ENTER]
- 11. Setting selesai

CARA KALIBRASI

1. Tekan [SET]

- PS 8888 → PASSWORD untuk kalibrasi : "8888"
- 2. Tekan [ENTER]
 - [CAL - 1] → tulisan berkedip
 - ketik berat beban yang akan ditimbang. Misal : 150 kg
 - Naikkan batu (tunggu sampai lampu stable menyala)
- 3. Tekan [ENTER]
 - Indicator menampilkan berat beban yang ditimbang
- 4. Kalibrasi selesai

ZERO DISPLAY (LAYAR 0)

- 1. Tekan [SET]
 - [PS 0]
- 2. Tekan [ZERO]
 - [PS 0]
- 3. Tekan [ENTER]
 - [-----]
 - [0]
- 4. Selesai

SETTING TANGGAL UNTUK MENGUNCI LAYAR

- 1. Tekan [SET]
 - [PS 0]
 - Masukkan password : " 9485 ↑ "
- 2. Tekan [ENTER]
 - [00.00.00]
 - Masukkan setting tanggal penguncian. Misal : 26.05.11
- 3. Tekan [ENTER]
 - [PS 0]
 - Masukkan 4 digit password angka (password bebas)
 - Misal : " 1713 "
- 4. Tekan [ENTER]
- 5. Matikan lalu hidupkan

<u>Nb :</u> ketika layar terkunci, maka layar akan menampilkan tulisan [--PAY--] dan indicator tidak bisa dioperasikan.

MEMBUKA LAYAR YANG TERKUNCI

- 1. Tekan [SET]
 - [PS 0]
 - Masukkan password yang sebelumnya digunakan untuk penguncian layar.
 - Misal : " 1713 "
- 2. Tekan [ENTER]
 - [YAH00] → indicator kembali bisa dioperasikan dan kembali ke mode penimbangan.
- 3. Setting selesai

SETTING JAM

1. Tekan [DATE/TIME]

- [10.30.00] / [jam.menit.detik] → setting jam
- Rubah sesuai dengan setting jam yang diinginkan
- 2. Tekan [ENTER]
 - Kembali ke mode penimbangan
- 3. Tekan [DATE/TIME] 2 x
 - [11.05.27] / [tahun.bulan.tanggal]
- 4. Tekan [ENTER]
 - Kembali ke mode penimbangan

LAYAR MENJADI BERNILAI NOL (0)

Berat beban harus ≤ 2% dari berat full kapasitas

- 1. Naikkan beban yang $\leq 2\%$ dari berat full kapasitas
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Tekan [ZERO]
 - layar menampilkan nilai 0

<u>MENYIMPAN NILAI TARE</u>

- 1. Naikkan suatu beban
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Tekan [TARE]
 - Layar menampilkan angka 0
- 3. Tekan [TARE]
 - Layar menampilkan nilai beban yang tadi ditimbang dan kembali ke mode penimbangan

MEMBUAT NILAI TARE SECARA MANUAL

- 1. Naikkan suatu beban (Misal : 150 kg) → nilai berat kotor
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Input angka/nilai Tare
 - Misal : 100 kg
- 3. Tekan [TARE]
 - Layar menampilkan niai berat bersih yaitu : 50 kg
- 4. Tekan [TARE]
 - Layar menampilkan kembali niai berat kotor yaitu : 150 kg
 - Dan kembali ke mode penimbangan

BERAT BERSIH = BERAT KOTOR – NILAI TARE

MELIHAT NILAI BERAT KOTOR DAN BERAT BERSIH

- 1. Naikkan suatu beban (Misal : 150 kg) → nilai berat kotor
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Input angka/nilai Tare
 - Misal : 100 kg
- 3. Tekan [TARE]
 - Layar menampilkan niai berat bersih yaitu : 50 kg
- 4. Tekan [GROSS & NET]
 - Layar menampilkan kembali nilai berat kotor yaitu : 150 kg
- 5. Tekan [GROSS & NET]
 - Layar menampilkan kembali nilai berat bersih yaitu : 50 kg
- 6. dst

MEMASUKKAN & MELIHAT VEHICLE (NOMOR TRUCK)

- 1. Masukkan suatu nilai/angka.
 - Misal [7535]
- 2. Tekan [VEHICLE]
 - ---- no ----
 - Kembali ke mode penimbangan
- 3. Tekan [VEHICLE]
 - Layar menampilkan nilai yang tadi dimasukkan yaitu [7535]
 - Dan kembali ke mode penimbangan

STORING TARE

- 1. Naikkan suatu beban (Misal : 1000 kg) → nilai berat kotor
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Input angka/nilai Vehicle yaitu : 7535
- 3. Tekan [VEHICLE]
 - ---**no**--- → tidak ada record
 - ---oy--- → sudah ada record (berat yang tersimpan). Memory full.
- 4. Kembali ke mode penimbangan
 - 1000 kg

MEMANGGIL NILAI TARE DAN NO TRUCK (VEHICLE) SERTA MENAMPILKAN KEMBALI NILAI BERAT KOTOR

Nilai VEHICLE → memanggil Nilai TARE

- Naikkan suatu beban (Misal : 1000 kg) → nilai berat kotor
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Input angka/nilai Vehicle yang sudah dibuat
 - Misal : 7535 (nilai VEHICLE)
- 3. Tekan [VEHICLE]
 - Tampil [600] → nilai gross weigh (kotor)
 - Tampil [400] → nilai net weigh (bersih)

Menampilkan kembali NILAI BERAT KOTOR

4. Tekan [GROSS & NET]

GOOD NUMBER (KODE BARANG)

- 1. Tekan [GOODS]
 - [FFF FF]
- 2. Input nilai 2179
 - [F21 79]
- 3. Tekan [ENTER]
 - Kembali ke mode penimbangan

<u>MENAMPILKAN PENJUMLAHAN</u>

- 1. Naikkan suatu beban (Misal : 1000 kg) → nilai berat kotor
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Tekan **[#/Rp.]**
 - 0.00
 - Kembali ke mode penimbangan

SETTING UNIT PRICE (HARGA SATUAN)

- 1. Tekan **[#/Rp.]** → 2 x
 - YFFF.FF → untuk harga satuan
- 2. Input nilai misal : 50
 - Y 0.50 → harga satuan yang baru (0.50)
- 3. Tekan [ENTER]
 - Kembali ke mode penimbangan

MENYIMPAN UNIT PRICE (HARGA SATUAN)

- 1. Tekan **[#/Rp.]** → 2 x
 - [y 0.50] → menampilkan harga satuan yg sudah pernah dibuat
- 2. Input nilai misal : 120
 - [y 1.20] → harga satuan yang baru (1.20)
- 3. Tekan [ENTER]
 - Kembali ke mode penimbangan
- 4. Tekan **[C**←]
 - [UnP]
- 5. Tekan angka/nilai 5
 - [UnP 5] → tersimpan 5 harga satuan
- 6. Tekan [ENTER]
 - Kembali ke mode penimbangan

MEMANGGIL UNIT PRICE (HARGA SATUAN)

- 1. Tekan **[C**→**]**
 - [CunP]
- 2. Input nilai misal : 5
 - [CunP 5] → memanggil harga satuan yg sudah pernah dibuat
- 3. Tekan [ENTER]
 - [y 1.20]
 - Kembali ke mode penimbangan

SETTING INDICATOR DENGAN RESOLUSI TINGGI

- 1. Naikkan suatu beban (Misal : 1000 kg)
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Tekan **[SET] + [**↑]
 - Layar menampilkan pergerakan nilai yang berubah-ubah : 1001..1002..1003
- 3. Tekan [ENTER]
 - Kembali ke mode penimbangan normal

PRINTING (PENCETAKAN)

PENCETAKAN SECARA MANUAL

- 1. Naikkan suatu beban (Misal : 1000 kg)
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Tekan [PRINT & ADD] → mulai pencetakan
 - [n 1] → banyaknya transaksi penjumlahan berat beban
 - Kembali ke mode penimbangan

PENCETAKAN SECARA OTOMATIS

- 1. Naikkan suatu beban (Misal : 1000 kg)
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Tekan [PRINT & ADD] → mulai pencetakan
 - [n 1] → banyaknya transaksi penjumlahan berat beban
 - Kembali ke mode penimbangan

<u>MENAIKKAN KERTAS SECARA MANUAL</u>

- 1. Dalam mode penimbangan
- 2. Tekan [↑]
 - Maka kertas akan naik pada printer

STATISTICS

RECORD UNTUK BERAT TOTAL

- 1. Naikkan suatu beban (Misal : 1000 kg)
 - Layar menampilkan nilai beban
- 3. Tekan [STATISTICS]
 - [n 5] → banyaknya transaksi penjumlahan berat beban
 - [H 0] → total nilai tertinggi
 - [L 5000] → total nilai terendah
- 4. Kembali ke mode penimbangan

1 = 1000	1 = 1000	1 = 1000	1 = 1000	1 = 1000
2 = 2000	2 = 2000	2 = 2000	2 = 2000	2 = 2000
3 = 3000	3 = 3000	3 = 3000	3 = 3000	3 = 3000
n = 3	4 = 3000	4 = 3000	4 = 3000	4 = 3000
H = 0	n = 4	5 = 5000	5 = 5000	5 = 5000
L = 6000	H = 0	n = 5	6 = 5000	6 = 5000
	L = 9000	H = 1	n = 6	7 = 5000
1 = 1000		L = 4000	H = 1	n = 7
2 = 2000	1 = 1000		= 9000	H = 2
3 = 3000	2 = 2000			
4 = 3000	3 = 3000			L = 4000
5 = 5000	4 = 3000			
6 = 5000	5 = 5000			
7 = 5000	6 = 5000			
8 = 5000	7 = 5000			
n = 8	8 = 5000			
H = 2	9 = 5000			
L = 9000	n = 9			
	H = 3			
	L = 4000			

STATISTIK DENGAN VEHICLE NUMBER

- 1. Naikkan suatu beban (Misal : 1000 kg)
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Tekan [VEHICLE]
 - Tampil nilai vehicle yang sudah pernah dibuat
- 3. Tekan [STATISTICS]
 - [n *]
 - Kembali ke mode penimbangan

STATISTIK DENGAN GOODS NUMBER

- 1. Naikkan suatu beban (Misal : 1000 kg)
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Tekan [GOODS]
 - Tampil nilai Goods yang sudah pernah dibuat
- 3. Tekan [STATISTICS]
 - [n *]
 - Tampil nilai Goods yang sudah pernah dibuat
 - kembali ke mode penimbangan

<u>STATISTIK DENGAN DAILY REPORTS (LAPORAN HARIAN)</u>

- 1. Naikkan suatu beban (Misal : 1000 kg)
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Tekan [DAILY]
- 3. Tekan [STATISTICS]
 - [n *]
 - [H *]
 - [L *]
 - kembali ke mode penimbangan

STATISTIK DENGAN MONTHLY REPORTS (LAPORAN BULANAN)

- 1. Naikkan suatu beban (Misal : 1000 kg)
 - Layar menampilkan nilai beban
- 2. Tekan [MONTHLY]
- 3. Tekan [STATISTICS]
 - [n *]
 - kembali ke mode penimbangan

CLEAR (MENGHAPUS DATA)

MENGHAPUS RECORD PENIMBANGAN TERAKHIR

- 1. Tekan [CLEAR] + [1]
 - CLEAr 1
- 5. Tekan [ENTER]
 - Kembali ke mode penimbangan

MENGHAPUS NOMOR TRUCK (VEHICLE) DAN TARE

- 1. Tekan [CLEAR]
 - CLEAr
- 2. Tekan [VEHICLE]
 - Layar menampilkan nilai Vehicle . Misal : 100
 - CLEAr
- 3. Tekan [ENTER]
 - Kembali ke mode penimbangan

MENGHAPUS SEMUA RECORD PENIMBANGAN

- 1. Tekan [CLEAR]
 - CLEAr
- 2. Tekan [MONTHLY]
- 3. Tekan [ENTER]
 - Kembali ke mode penimbangan

PRINTER OPTION (PILIHAN PRINTER)

PRINTER DENGAN JENIS JALUR PARALEL

- 1. Tekan [SET]
 - [PS 0]
- 2. Tekan [PRINT]
 - P1 → pilihan dalam mencetak
 - P1 - 00 → satu baris keluaran
 - P1 - 01 → satu record keluaran
 - P1 - 02 → dua record keluaran
 - P1 - 03 → tiga record keluaran
 - P1 - 11 → bill hasil penimbangan
 - Pilih : [P1 - 01]
- 3. Tekan [ENTER]
 - P2 → pilihan print secara otomatis atau manual
 - P2 - 0 → secara manual dan akumulasi
 - P2 - 1 → secara otomatis dan akumulasi
 - Pilih : [P2 - 0]
- 4. Tekan [ENTER]
 - P3 → pilihan jenis satuan barang
 - P3 - 0 → satuan Kg
 - Pilih : [P3 - 0]
- 5. Tekan [ENTER]
 - P4 → printer tidak akan mencetak jika berat lebih kecil dari berat yang dipilih.
 - P4 - 0 → printer akan mencetak ketika berat tidak stable
 - P4 - 500 → printer akan mencetak hanya ketika berat > 500
 - Pilih : [P4 - 0]
- 6. Tekan [ENTER]
 - [b 2400] → setting baud rate untuk komunikasi ke komputer dengan kabel RS232 (1200/2400/4800/9600)
 - [b ****] → piilih jenis komunikasi yang diinginkan
 - Tekan [↑] → untuk memilih jenis baud rate
- 7. Tekan [ENTER]
 - Kembali ke mode penimbangan

PRINTER DENGAN JENIS MICRO

- 1. Tekan [SET]
 - [PS 0]
- 2. Tekan [PRINT]
 - P1 → pilihan format dalam mencetak
 - P1 - 00 → mencetak record dengan berat total
 - P1 - 10 → mencetak record dengan vehicle number
 - P1 - 20 → mencetak record dengan goods number
 - P1 - 01 → satu lembar bill
 - P1 - 02 → dua lembar bill
 - P1 - 03 → tiga lembar bill
 - P1 - 11 → satu penimbangan dalam bill form
 - P1 - 12 → dua penimbangan dalam bill form
 - P1 - 13 → tiga penimbangan dalam bill form
 - Pilih : [P1 - 01]
- 3. Tekan [ENTER]
 - P2 → pilihan print secara otomatis atau manual
 - P2 - 00 → secara manual dan akumulasi hanya ketika berat stable
 - P2 - 01 → secara otomatis dan akumulasi
 - P2 - 10 → secara manual dan akumulasi hanya ketika berat tidak stable
 - Pilih : [P2 - 10]
- 8. Tekan [ENTER]
 - P3 → pilihan jenis satuan barang
 - o P3 - 0 → satuan Kg
 - Pilih : [P3 - 0]
 - -
- 9. Tekan [ENTER]
 - P4 → printer tidak akan mencetak jika berat lebih kecil dari berat yang dipilih.
 - P4 - 0 → printer akan mencetak ketika berat tidak stable
 - P4 - 500 \rightarrow printer akan mencetak hanya ketika berat > 500
 - Pilih : [P4 - 0]

10. Tekan [ENTER]

- [b 2400] → setting baud rate untuk komunikasi ke komputer dengan kabel RS232 (1200/2400/4800/9600)
- [b ****] → piilih jenis komunikasi yang diinginkan
- Tekan [↑] → untuk memilih jenis baud rate

11. Tekan [ENTER]

- Kembali ke mode penimbangan

HASIL PRINTOUT DENGAN INDICATOR USI-9A

WEI	GHT BILL	kg
NAME		
NO	1	
DATE	2010-07-30	
TIME	14:20	
CARNO	000008	
GOODS	00-08	
GROSS	3001	
TARE	1000	
NET	2001	
UN-PR	0.22	
PRICE	440.22	

DAILY REPORT

NO	DATE	TIME	CARNO	GOODS	GROSS	TARE	NET	UN-PR	PRICE
1	10-07-30	14:20	000008	00-08	3001	1000	2001		
	NO: 1		ADD:	200	1kg				

LANGKAH MENIMBANG TRUCK DENGAN NILAI GROSS/TARE/NET

Tuck ke 1

- 1. Masukkan No. Truck (VEHICLE). Contoh : 3751 (Truck ke 1)
 - Input : 3751
 - Tekan [VEHICLE] (lampu vehicle akan menyala)
 - [--no--]
- 2. Naikkan Truck + Barang (GROSS). Contoh : 30000 (30 ton)
- 3. Tekan [STORE] untuk menyimpan nilai Gross
 - [--oy--]
 - [30000]
- 4. Turunkan Truck + Barang

<mark>Truck ke 2</mark>

- 5. Masukkan No. Truck (VEHICLE). Contoh : 3752 (Truck ke 2)
 - Input : 3752
 - Tekan [VEHICLE] (lampu vehicle akan menyala)
 - [--no--]
- 6. Naikkan Truck + Barang (GROSS). Contoh : 20000 (20 ton)
- 7. Tekan [STORE] untuk menyimpan nilai Gross
 - [--oy--]
 - [20000]
- 8. Turunkan Truck + Barang

<u>Naik Truck ke 1</u>

- 9. Naikkan Truck ke 1 kembali (tanpa barang) (TARE)
 - Beban Truck (TARE) saja. Contoh : 10000 (10 ton)
- 10. Masukkan Kode Barang [GOODS] jika ingin menggunakan kode. Contoh : 00-01
 - Tekan [GOODS]
 - [F00-01] → Tekan angka 1
 - Tekan [ENTER]
- 11. Masukkan No. Truck yang ke 1 yaitu 3751
- 12. Tekan [VEHICLE]
 - Layar menampilkan nilai bersih (NET)
- 13. Tekan [PRINT & ADD]
- 14. Printer akan mencetak transaksi
- 15. Selesai

CONTOH HASIL PRINTOUT

WE	IGHT BILL kg
NAME	
NO	1
DATE	2012-04-10
TIME	17:10
CARNO	003751
GOODS	00-00
GROSS	30000
TARE	20000
NET	10000
UN-PR	5.00
PRICE	50000

WEI	CHT BILL kg
NAME	
NO	1
DATE	2012-04-10
TIME	17:10
CARNO	003751
GOODS	00-00
GROSS	30000
TARE	20000
NET	10000
UN-PR	5.00
PRICE	50000

NAME	Sin Dieb "3
NO	2
DATE	2012-04-10
TIME	17:11
CARNO	003752
GOODS	00-02
GROSS	25000
TARE	10000
NET	15000
UN-PR	6.00
PRICE	90000

WE	IGHT BILL kg
NAME	
NO	2
DATE	2012-04-10
TIME	17:11
CARNO	003752
GOODS	00-02
GROSS	25000
TARE	10000
NET	15000
UN-PR	6.00
PRICE	90000

MENCETAK LAPORAN HARIAN (DAILY REPORT)

- 1. Tekan [DAILY]
- 2. Tekan [STATISTICS]
- 3. Printer akan mencetak
- 4. Selesai

NO	DATE	TIME	CARNO	GOODS	GROSS	TARE	NET	UN-PR	PRICE
1	12-04-10	17:10	003751	00-00	30000	20000	10000		
2	12-04-10	17:11	003752	00-02	25000	10000	15000		

MENCETAK LAPORAN BULANAN (MONTHLY REPORT)

- 1. Tekan [MONTHLY]
- 2. Tekan [STATISTICS]
- 3. Printer akan mencetak
- 4. Selesai