

TIMBANGAN ACS-H1 LED New



FUNGSI TOMBOL :

1. [UNIT]

: untuk merubah satuan timbang

2. [TARE]

: untuk kembali ke angka 0. Dan mendapat nilai bersih dalam kondisi penimbangan memakai wadah.

3. [SMPL]

: tombol sample (contoh) untuk fungsi counting

4. [ON/OFF]

: untuk menghidupkan dan mematikan timbangan

CARA KALIBRASI (LAMA)

Contoh : kap. 30kg x 2g

1. Tekan saklar ON/OFF dibagian bawah body timbangan
2. Tekan **[ON/OFF]** pada keypad untuk menyalakan timbangan
3. Tekan **[T] + [UNIT]** bersamaan
 - [CAL]
 - [0]
4. Tekan **[T]**
 - Input kapasitas beban yang akan dikalibrasi. Contoh : 20kg
 - [20.000]
 - o **[T]** → untuk pindah antar angka
 - o **[UNIT]** → untuk mengganti angka
5. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang sudah di input yaitu 20kg
 - Tunggu sampai stabil
6. Tekan **[T]**
 - [PASS]
7. Kalibrasi selesai

CARA KALIBRASI (TERBARU)

Contoh : kap. 3kg x 0.2g

1. Tekan saklar ON/OFF dibagian bawah body timbangan
2. Tekan [**ON/OFF**] pada keypad untuk menyalakan timbangan
3. Tekan [**T**] + [**UNIT**] bersamaan
 - [CAL]
 - [0]
4. Tekan [**T**]
 - [HALF]
5. Naikkan beban timbangan (1/2 F.S) yaitu : 1500g
6. Tekan [**T**]
 - [FULL]
7. Naikkan beban timbangan full kapasitas yaitu : 3000g
8. Tekan [**T**]
 - [PASS]
 - [3000]
9. Selesai

CARA COUNTING

1. Tekan saklar ON/OFF dibagian bawah body timbangan
2. Tekan [**ON/OFF**] pada keypad untuk menyalakan timbangan
3. Tekan [**SMPL**]
 - [10]
4. Tekan [**UNIT**] → untuk memilih jumlah sample. Pilihan : 10/20/50/100/200/500
5. Naikkan beban sesuai dengan jumlah sample yaitu 10 pc
6. Tekan [**T**]
7. Kurangi/tambahkan jumlah beban yang di counting
8. Selesai

NB :

Tekan [**SMPL**] → untuk menghilangkan fungsi counting

MERUBAH SATUAN UNIT

1. Naikkan beban
2. Tekan **[UNIT]**
Pilihan satuan : kg / g / lb / oz

SETTING KAPASITAS (MERUBAH KAPASITAS TIMBANGAN) DARI 30kg x 2g MENJADI 15kg x 1g

1. Tekan saklar ON/OFF dibagian bawah body timbangan
2. Tekan **[ON/OFF]** pada keypad untuk menyalakan timbangan
3. Tekan **[T] + [UNIT]** bersamaan
 - **[CAL]**
4. Tekan **[SMPL] + [UNIT]** bersamaan untuk memilih kapasitas timbangan
 - Pilihan : **30.002 / 15.001 / 6.0005 / 3.0002 kg**
5. Pilih : 15.001
6. Tekan **[T]**
 - **[-----]**
7. Input kapasitas beban yang akan dikalibrasi. Contoh : 5kg
 - **[05.000]**
 - o **[T]** → untuk pindah antar angka
 - o **[UNIT]** → untuk mengganti angka
10. Naikkan beban sesuai dengan nilai beban yang sudah di input yaitu 5kg
 - Tunggu sampai stabil
11. Tekan **[T]**
 - **[PASS]**
12. Kalibrasi selesai