

## INDICATOR A7



### FUNGSI TOMBOL :

1. **[ZERO]**  
: kembali ke angka 0
2. **[TARE]**  
: Enter/konfirmasi
3. **[+] / ►**  
: pindah antar digit
4. **[CH]**  
: memilih angka
5. **[C] / ▲**  
: clear (menghapus angka) / mengganti angka

## **CARA KALIBRASI**

### **Contoh : 300.0kg x 0.1kg**

1. Naikkan switch dibagian belakang pada indicator
2. Nyalakan indicator
  - [n 3000] → nilai count
  - Pilihan : **(10000/12000/15000/2000/2500/3000/4000/5000/6000/7500)**
  - Tekan **[CH]** untuk memilih angka
3. Tekan **[TARE]**
  - [E 1] → nilai divisi. Pilihan : **(1/2/5/10/20/50)**
  - Tekan **[CH]** untuk memilih angka
4. Tekan **[TARE]**
  - [d 0.00] → nilai desimal
  - Tekan **[CH]** untuk memilih
5. Tekan **[TARE]**
  - Dilayar tampil full kapasitas penuh timbangan
  - **300.0**
6. Tekan **[TARE]**
  - 01 0.5 → zero tracking range
  - Tekan **[CH]** untuk memilih
7. Tekan **[TARE]**
  - 02 0.20 → Zero setting range at turning on
  - Tekan **[CH]** untuk memilih
8. Tekan **[TARE]**
  - 03 0.3 → Zero setting rate
  - Tekan **[CH]** untuk memilih
9. Tekan **[TARE]**
  - 04 0 → storing zero position
  - Tekan **[CH]** untuk memilih
10. Tekan **[TARE]**
  - 05 0.04 → manual zero setting range
  - Tekan **[CH]** untuk memilih
11. Tekan **[TARE]**
  - Lb 2 → filter constant
  - Tekan **[CH]** untuk memilih
12. Tekan **[TARE]**
  - Tampil tulisan "CAL" tunggu beberapa detik
  - Tampil tulisan "noLoAd"
13. Tekan **[TARE]**
  - 0000.00 → ketik beban batu timbangan yang akan di timbang
  - Tombol [+]: untuk pindah antar digit
  - Tombol **[CH]**: untuk memilih angka
14. Naikkan batu timbangan
15. Tekan **[TARE]**
  - Tampil tulisan "END"

16. Kalibrasi selesai

17. Turunkan switch dibagian belakang pada indicator

### **CARA AKUMULASI DATA (BERAT BEBAN)**

1. Nyalakan indicator
2. Naikkan beban ke 1
  - Misal : 10.0 kg
3. Tekan [**C**]
  - [C - - Add]
  - 10.0
4. Naikkan beban ke 2
  - Misal : 20.0 kg
  - Layar menampilkan jumlah berat beban :  $10.0 + 20.0 = 30.0$
5. Tekan [**C**]
  - [C - - Add]
  - 30.0
6. Tekan [**+**]
  - Lampu [+] dilayar akan menyala
  - [t 1]
  - 30.0

### **CARA MENAMPILKAN DATA YANG SUDAH DIAKUMULASI**

Misal : berat beban yg sudah diakumulasi : **30.0**

1. Nyalakan indicator
2. Tekan [**+**] → layar akan menampilkan data beban yg pernah diakumulasi
  - [30.0]
  - Lampu [+] dilayar akan menyala
  - [t 1]
3. Kembali ke mode penimbangan

### **CARA MENGHAPUS DATA YANG SUDAH DIAKUMULASI**

Misal : berat beban yg sudah diakumulasi : **30.0**

1. Nyalakan indicator
2. Tekan [**C**] → untuk menghapus data beban yg pernah diakumulasi
  - [C - - Add]
3. Tekan [**+**]
  - Lampu [+] dilayar akan menyala
  - [t 0]
4. Kembali ke mode penimbangan

## **CARA MENAMPILKAN INNER CODE**

1. Nyalakan indicator
2. Tekan **[C]** + **[+]**
  - 0 (angka bergerak)
3. Tekan **[C]** + **[+]**
  - Kembali ke mode penimbangan